


AK7シリーズ



制御用カムスイッチAK7

特長、構造、定格、仕様 ——————	— 2
種類、ハンドル・キー操作位置――――――	— з
ご注文指定事項(形式説明)	— 4
外形寸法図	— 5
部品一覧	 7
取扱い方法	- 11
スイッチ手配書	- 12
標準接続図集	- 13




制御用カムスイッチ AK7

各種組合せ可能な 一般操作用スイッチ

■特長

- ●配線用端子はねじの脱落の心配がないねじアップ式で丸形圧着端子も配線工数が短縮できます。
- ●端子部はフィンガープロテクション構造となっており端子カバーが不要です。
- ●低電圧, 小電流制御回路に適したツイン接点も用意。
- ●接点構成を本体に表示し、接点内容がひと目でわかるようにして おります。
- ●耐油性・難燃性に優れたポリアミド樹脂を採用しております。

■構造




■定格

●標準接点

定格	定格	定格	定格使用電流〔A〕							
絶縁	通電	使用	交流		直流					
電圧	電流	電圧	誘導負荷	抵抗負荷	誘導負荷	抵抗負荷				
(V)	(A)	(V)	AC15	AC12	DC15	DC12				
600	10	24	10	10	5	10				
		110	7.5	10	1.3	3				
		220	7.5	7.5	0.45	0.8				
		440	2.5	2.5	0.2	0.4				
		550	1.5	2	0.15	0.3				

●ツイン接点

• .		•	
定格	定格	定格	定格使用電流〔A〕
絶縁	通電	使用	抵抗負荷
電圧	電流	電圧	
(V)	(A)	(V)	
600	2	AC24	0.5
		AC50	0.25
		DC12	0.5
		DC24	0.25



■仕様(屋内用)

項目		仕様
定格絶縁電	電圧 Ui	AC/DC 600V
耐久性	機械的	AK7E, X, L:500万回
		AK7F: 100万回
		AK7K, S, J:25万回
	電気的	25万回(AC-15 220V 7.5A)
		10万回(DC-13 110V 1.3A)
開閉頻度		600回/時(使用率40%)
耐電圧		AC 2500V 1分間
絶縁抵抗		1000MΩ以上(500Vメガーにて)
定格インバ	パルス耐電圧	6kV
	Uimp	
条件付短網	格電流	1000A
短絡保護		20A
汚染度		3
耐振動		振動数 16.7Hz,複振幅3mm,3軸方向各1時間
耐衝擊		耐久性 500m / s ²
		誤動作 100m / s²
定格周波数	数	50/60Hz
使用周囲流	温度	-20~+60℃ 氷結・結露なきこと
保存温度		-40~+70℃ 氷結・結露なきこと
相対湿度	(盤内)	45~85%RH 氷結・結露なきこと
操作部保証	養構造	AK7E, X, L, K, S: IP40
		AK7F, J: IP65
端子ねじ		M3.5×7.5
最大接続電	電線	最大2mm²×2本

■種類

●ハンドル操作形


形式・外観	復帰方式	ノッチ数	ノッチ角	度	接点構成		ハンドルの種類		ハンドルの色
					最大エレメント	最大接点数	小形	大形	
					段数				
-	手動: [M]	2-4	90°	2N標準, 3N, 4N指定	10	20	くちばし形	ピストル形	黒色
		2-8	45°	3N~8N標準, 2N指定			玉子形	ステッキ形	赤色
		5-12	30°	9N~12N標準, 5N~8N指定			菊形		
	自動: [A]	3	45°	中央に自動復帰	5	10			
•					(注2)	(注2)			
	ハンドルロック付	0	45°	自動復帰でかつハンドルを手前					
		3	45						
	自動: (L)			に引かないと回せない					
_				TEL (C-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-					
4	ハンドルロック付		90°	手動復帰で各ノッチでハンドル	10	20			
2 7/2	手動: [B]	3–8	45°	を手前に引かないと回せない					
E COL									
4	混合:[C]	3	45°	1N-2N間:手動	5	10			
				2N-3N間:自動	(注2)	(注2)			

●キー操作形

形式・外観	復帰方式	ノッチ数	ノッチ角が	ノッチ角度 接点			キーの種類	ハンドルの色
					最大エレメント	最大接点数	(操作キー 2個添付)	
					段数			
200	手動:〔M〕	2-4	90°	2N標準, 3N, 4N指定	10	20	J形:キー操作	クロムメッキ色
		2-8	45°	3N~8N標準, 2N指定	(注1)	(注1)	K形:ハンドル操作(専用ハンドル)	クロムメッキ色
		5-12	30°	9N~12N標準, 5N~8N指定			+-	
							S形:ハンドル操作	
	自動: [A]	3	45°	中央に自動復帰	5	10	+-	
					(注2)	(注2)	ハンドルの種類	
							(小形ハンドルだけ適用可)	
							くちばし形	黒色
The state of the s	混合:[C]	3	45°	1N-2N間:手動	5	10	玉子形	赤色
				2N-3N間:自動	(注2)	(注2)	菊形	,, ,
THE STATE OF THE S								
	ハンドルロック付	3	45°	自動復帰でかつハンドルを手前	5	10		
	自動:〔L〕			に引かないと回せない	(注2)	(注2)		
-	S形のみ製作可							
A	ハンドルロック付	2	90°	手動復帰で各ノッチでハンドル	10	20		
	手動: [B]	3-8	45°	を手前に引かないと回せない				
	S形のみ製作可							

(注1) φ30取付キー操作形の5エレメント以上の場合、同時開極接点数は8以下となります。 (注2) 同時開極接点数が5以下となります。 (注3) キーの抜ける位置 標 準:各ノッチでキーが抜けます。 非標準:キーの抜ける位置を指定ください。 (注4) S形のみハンドル (小形) を指定してください。

■ハンドル・キー操作位置(標準)






制御用カムスイッチ AK7

■ご注文指定事項(形式説明)

AK7 E 1 - M 2105 H B / GWR E



接点構成 -

接点構成は標準接続図集(P13~P20)より用途にあった接点構成を選定ください。ただし希望する接点構成が図集にない場合カムの製作可否を確認してからノッチ数・エレメント段数にC(Controlの略)を記入し別途手配書(P12)を添付ください。



── ノッチ数を示す ── エレメント段数を示す ランプの種類と電圧 (表示灯付の場合のみ指定) ランプの種類と電圧 記号

lΕ

表示灯の色および配置 (表示灯付の場合のみ指定)

LED 24V

正面			記号
左	中	右	
	乳白		W
赤		緑	RG
緑		赤	GR
緑	乳白	赤	GWR


- ハンドルの色

ハンドルの色	記号
黒色	В
赤色	R

注)取付構造K用ハンドルおよびキーを除く

- ハンドルの種類

取付構造:E,X,L,Fの場合



記号	Р	S
名称	ピストル形	ステッキ形
形状	200	O. 100 Albi

注)取付構造Sの場合:くちばし形ハンドル付(標準) 取付構造Kの場合:専用ハンドル付


■外形寸法図〔単位:mm〕

●埋込形前面板なし:X形

L寸法表

エレメント数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L寸法(mm)	42.4	54.4	66.4	78.4	90.4	102.4	114.4	126.4	138.4	150.4

引き操作が加わる仕様については上記寸法より17.5mm長くなります。




●埋込形前面板付:E形

L寸法表

エレメント数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L寸法(mm)	42.4	54.4	66.4	78.4	90.4	102.4	114.4	126.4	138.4	150.4

引き操作が加わる仕様については上記寸法より17.5mm長くなります。




●(埋込形前面板)表示灯付:L形

L寸法表

エレメント数	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ランプ1灯:L寸法 (mm)	54.4	66.4	78.4	90.4	102.4	114.4	126.4	138.4	150.4
ランプ2灯:L寸法 (mm)	66.4	78.4	90.4	102.4	114.4	126.4	138.4	150.4	
ランプ3灯:L寸法 (mm)	78.4	90.4	102.4	114.4	126.4	138.4	150.4		

引き操作が加わる仕様については上記寸法より17.5mm長くなります。







制御用カムスイッチ AK7


● (埋込形前面板) 別置キー付:S形

L寸法表

エレメント数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L寸法(mm)	55.9	67.9	79.9	91.9	103.9	115.9	127.9	139.9	151.9	163.9










● (埋込形前面板) キー付:K形

L寸法表

エレメント数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L寸法(mm)	60.4	72.4	84.4	96.4	108.4	120.4	132.4	144.4	156.4	168.4








●30¢取付:F形

L寸法表

- 1/4/2										
エレメント数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L寸法(mm)	38.8	50.8	62.8	74.8	86.8	98.8	110.8	122.8	134.8	146.8

引き操作が加わる仕様については上記寸法より17.5mm長くなります。










●30 φ取付キー操作:J形

L寸法表


エレメント数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L寸法(mm)	52.3	64.3	76.3	88.3	100.3	112.3	124.3	136.3	148.3	160.3









■部品一覧




制御用カムスイッチ AK7







制御用カムスイッチ AK7



■パネルへの取付方法(AK7E形の場合)

1) 取付穴


- ①パネル板厚は最大4.5mmです。
- ②右図に示すようにパネルに取付穴をあけてください。
- ※機種により取付穴やパネル板厚は異なりますのでご注意ください。

《取付穴の加工図》 4-φ4.5 0 0 4-8 48

〈スイッチの取付方法〉

2) パネルへの取付手順

- ①スイッチ本体部をパネル内側からセットします。(接点構成表示シールが上側になります)
- ②パネル表面から前面板を取付け、皿ねじ(M4×12) 4本でスイッチ本体を固定します。
- ③記号板を前面板に取付けます。 くばみ面にはめ込んでください。
- ④銘板をタッピングねじ (M2.6×4) 1本で固定します。
- ⑤本体シャフトにハンドルベースを組込み、ハンドルを取付けます。ハンドルは22.5°ピッチで自由に回転して取り付け可能ですので必要なノッチに合わせて調整ください。
- ⑥ハンドル取付けねじ(M3×15)で固定します。



3) 取付ねじの締付トルク

名称	ねじサイズ・種類	適正締付けトルク
前面板取付ねじ	M4×12 皿ねじ	1.2N · m
	M4×8 皿ねじ(HK形用)	
記号板取付ねじ	M2.6×4 タッピングねじ	0.6N · m
	M3×8 なべねじ(HK形用)	0.5N · m
ハンドル取付けねじ	M3×15 スリーピースねじ	0.5N · m

[※]取付手順・締付トルクはAK7E形以外の機種も上記に準じます。

■配線方法

1) 端子ねじ ねじアップ方式で角座金付のなべねじです。(M3.5×7.5)

2) 接続可能電線 最大2mm² で2本まで配線できます。

3) 配線方向 左右配線になります。

 4) 締付トルク
 名称
 ねじサイズ・種類
 適正締付けトルク

 端子ねじ
 M3.5 × 7.5 角座金付なべねじ
 0.8 N・m

スィ	111	チ	丰	西己	書

■貴社名

様

■ご注	文形式			

■ご注文番号

■数量

■納期


■記号板文字 (標準は無地仕様になります。)


水平彫り(2~8ノッチ用)


水平彫り(9~12ノッチ用)


円周彫り(2~8ノッチ用)

円周彫り(9~12ノッチ用)











■接点展開図 ご希望のノッチ数に○印をご記入ください。



本展開図はスイッチを盤に取り付け、盤表面上側より見たものです



富士カムスイッチ 標準接続図集

■2ノッチ

●2ノッチ1エレメント

2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108
3 4 1 2 B A	3 4 1 2 B A	3 4 4 1 2 B A	3 4 4 1 2 B A	3 4 1 2 B A	3 4 4 1 2 B A	3 4 1 2 B A	3 4 4 1 2 B A

●2ノッチ2エレメント

2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209
7 8 5 6 3 4 1 2 B A	7 8 5 6 3 4 1 2	7 - 8 5 - 6 3 - 4 1 - 2 B A	7 - 8 5 - 6 3 - 4 1 - 2	7 8 6 6 3 4 1 2	7 8 5 6 3 4 1 2	7 8 6 6 3 4 1 2 B A	7 - 8 5 - 6 3 - 4 1 - 2 B A	7 - 8 5 - 6 3 - 4 1 - 2 B A

●2ノッチ3エレメント

2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309
1)	1)	1) - 12 9 - 10 7 - 8 6 - 6 3 - 4 1) - 2 B A	1) - 12 9 - 10 7 - 8 5 - 6 3 - 4 1) - 2 B A	①	11	①	①	1) - 12 9 - 10 7 - 8 5 - 6 3 - 4 1 - 2 B A

●2ノッチ4エレメント

2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409
(5) (6) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9	(5) (6) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9	(5) (6) (3) (4) (7) (8) (8) (8) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10	(5) (6) (8) (9) (1) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9	(5) (6) (3) (4) (7) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8	(5) (6) (3) (4) (7) (8) (6) (6) (6) (7) (8) (6) (6) (7) (8) (7) (7) (8) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	(5) (6) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (4) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	(5) (6) (3) (4) (7) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8	(5) (6) (3) (4) (7) (8) (5) (6) (3) (4) (1) (2) (8) (4) (1) (2) (8) (4) (1) (2) (8) (4) (1) (2) (8) (4) (1) (2) (8) (4) (1) (2) (8) (4) (1) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4

2410	2411	2412		
(B) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G	(5) (6) (3) (4) (7) (8) (5) (6) (3) (4) (1) (2) (8) A	(5) (6) (3) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9		

●2ノッチ5エレメント

2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509
9 20 7 8 5 6 3 44 10 7 8 5 6 3 4 10 2 8 A	(9) (2) (8) (6) (6) (6) (7) (8) (6) (6) (3) (4) (1) (2) (8) (6) (3) (4) (1) (2) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8	(9) - 20 (7) - (8) (5) - (6) (3) - (4) (7) - (8) (5) - (6) (3) - (4) (1) - (2) (3) - (4) (1) - (2) (4) - (2)	(B)	9 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	(B)	(9) 20 (7) 18 (5) 16 (3) 14 (1) 12 (9) 10 (5) 6 (3) 4 (4) 1 (5) 6 (3) 4 (4) 1 (5) 6 (6) 3 (7) 4 (8) 6 (9) 1 (9)	(9) - 20 (7) - (8) (5) - (6) (3) - (4) (1) - (2) (5) - (6) (3) - (4) (1) - (2) (5) - (6) (3) - (4) (1) - (2) (6) - (6) (7) - (8) (8) - (9) (9) - (9 - 20 17 - 8 15 - 16 13 - 14 11 - 12 9 - 10 7 - 8 5 - 6 3 - 4 1 - 2 B A


富士カムスイッチ 標準接続図集

■3ノッチ

●3ノッチ1エレメント


3101	3102	3103	3104	3105	3106	3107	3109	3110
3 4 4 1 2 B A T	3 + 4 1 + 2 B A T	3 4 4 1 2 B A T	3 4 4 1 2 B A T	3 4 4 1 2 B A T	3 + 4 1 + 2 B A T	3 4 4 1 2 B A T	3 4 4 1 2 B A T	3 4 4 1 2 B A T
3111	3112	3113	3114					
3 4 4 1 2 B A T	3 4 4 1 2 B A T	3 4 4 1 2 B A T	3 4 4 1 2 B A T					

●3ノッチ2エレメント




●3ノッチ3エレメント

3301	3302	3303	3304	3305	3306	3307	3308	3309
1)	(1) (2) (9) (10) (7) (8) (5) (6) (3) (4) (1) (2) (8) (4) (1) (2) (8) (4) (1) (2) (8) (4) (1) (2) (8) (4) (1) (2) (8) (4) (1) (2) (8) (4) (1) (1) (2) (8) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	1)	1)	(1) - (2) (9) - (10) (10) (7) - (8) (5) - (6) (3) - (4) (1) - (2) (8) (8) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1)	1)	① ② ② ③ ③ ④ ① ② B A T
3310	3311	3312	3313	3314	3315	3316	3317	3318
0)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1) - 12 9 - 10 7 - 8 6 - 6 3 - 4 1) - 2 B A T




●3ノッチ4エレメント




富士カムスイッチ 標準接続図集

●3ノッチ5エレメント



■4ノッチ


●4ノッチ2エレメント



●4ノッチ3エレメント

<u></u>							
4301	4302	4303	4304	4305	4306	4307	4308
(1) (2) (3) (4) (7) (8) (6) (3) (4) (7) (2) (8) (8) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10 12 9 10 7 8 6 3 4 1 F	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4309	4310	4311	4312	4313	4314	4315	4316
10 12 10 10 7 8 8 5 6 6 3 4 4 1 7 F	1)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1)	9 10 10 7 8 6 3 4 4 1 F	1) 10 10 10 7 8 8 6 6 3 4 4 1 F	9 10 7 8 6 3 4 0 2 B A T F	1)
4317	4318	4319	4320	4321	4322	4323	4324
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10 12 9 10 7 8 6 3 4 4 1 T F	9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10 12 9 10 7 8 6 6 3 4 1 F B A T F	9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4325	4326	4327	4328	4329	4330	4331	4332
10 12 10 10 7 8 6 6 3 4 4 1 F	①	10 12 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	1)	1)	10 12 10 10 7 8 6 6 3 4 1 F	1)	1)
4333	4334	4335					
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1)					


●4ノッチ4エレメント



富士カムスイッチ 標準接続図集

4417 4418 16 -14 -12 (15)— (13)— (11)— -(16) (15)--(14) -(12) (13)-(11) -<u>(ii)</u> 9 -(11) 9-(7)-(5)-7 -(8) (8) (6) -(6) (3)-(4) (3) -(4) <u>–</u>② 1)-B A T F $\mathsf{B}\ \mathsf{A}\ \mathsf{T}\ \mathsf{F}$

●4ノッチ5エレメント




■5ノッチ

●5ノッチ2エレメント

5201	5202	5202 5203		5205	5206
7 8 6 6 3 4 4 0 2 B A T F E	7 8 6 6 3 4 4 1 F E	7 8 8 6 6 3 4 4 1 P E	7 - 8 5 - 6 3 - 4 1 - 2 B A T F E	7 - 8 5 - 6 3 - 4 1 - 2 B A T F E	7 8 5 6 3 4 1 7 F E
5207	5208	5209	5210	5213	
7 8 8 6 3 4 4 4 0 2 B A T F E	7 8 5 6 3 4 1 2 B A T F E	7 8 5 6 3 4 1 2 B A T F E	7 8 5 6 3 4 1 7 F E	7	


●5ノッチ3エレメント



●5ノッチ4エレメント

5401	5402	5403	5404	5405	5406
(5) (8) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	(5) (6) (7) (7) (8) (5) (6) (3) (4) (1) (2) (8) (6) (3) (4) (1) (2) (8) (6) (7) (4) (1) (2) (8) (6) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	(5) - (4) (1) - (2) (3) - (4) (1) - (2) (2) (3) - (4) (1) - (2) (3) - (4) (1) - (2) (3) (4) (1) - (2) (4) (4) (1) - (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	(5)	(5) - (6) (3) - (7) - (8) (5) - (6) (3) - (4) (1) - (2) B A T F E	(5) (6) (7) (8) (6) (7) (8) (6) (7) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9
5407	5408	5409	5410	5411	5412
(5) (4) (1) (2) (9) (0) (8) (6) (6) (7) (8) (6) (7) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	(5) (6) (7) (7) (8) (8) (5) (6) (7) (8) (6) (7) (9) (10) (7) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10	(5) (6) (3) (1) (2) (9) (1) (1) (2) (8) (6) (3) (4) (1) (4) (2) (4) (1) (4) (2) (5) (4) (4) (1) (4) (2) (5) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	(5) (6) (3) - (1) (2) (9) - (1) (8) (6) (8) (8) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	(5) (8) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	(5) (8) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1
5413	5414	5415	5416	5417	5418
(5) (6) (8) (7) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9	(5) (6) (3) (10) (7) (8) (5) (6) (3) (4) (1) - 2 (2) B A T F E	(5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	(5) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10	(b) (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10	(5) (4) (1) (6) (3) (4) (1) (7) (8) (6) (3) (4) (1) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4

●5ノッチ5エレメント







標準接続図集

■6ノッチ

●6ノッチ3エレメント




●6ノッチ4エレメント




■フノッチ

●7ノッチ3エレメント




●7ノッチ4エレメント



■8ノッチ

●8ノッチ4エレメント



富士電機インターネット情報サービス https://felib.fujielectric.co.jp/download/index.htm

〔技術情報サービスの主な内容〕

当社の商品に関する技術情報のダウンロード・オンラインの技術相談サービスがご利用いただけます。

・技術ニュース ・ユーザーズマニュアル ・使い方ガイド ・技術資料データ ・取扱説明書 ・ソフトウェアライブラリ ・FAQ(よくあるご質問) ・外形図 ・仕様書

★ 安全に関するご注意

- ●安全のため、ご使用の前に、「取扱説明書」や「ユーザーズマニュアル」をよくお読みいただくか、お買上の販売店または当社にご相談のうえ、正しくご使用ください。
- ●安全のため、接続は電気工事・電気配線などの専門の技術を有する人が行なってください。
- ●本カタログに記載された製品を原子力制御用、航空宇宙用、医療用、交通機器用、乗用移動体用あるいはこれらのシステムなどの特殊用途にご検討の際には、当社 の営業窓口までご照会ください。
- ●本カタログに記載された製品が故障することにより、人命にかかわるような設備および重大な損失の発生が予測される設備への適用に際しては、必ず安全装置を 設置してください。

ご購入の前に

- ●本カタログに記載された製品の希望小売価格は、消費税・配送費・工事費・使用済商品の引取り費等は含まれておりません。
- ●製品改良のため、外観・仕様は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- ●印刷物と実物では色合いが多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ●本カタログに記載された製品の詳細については、販売店または当社にご確認ください。

富士電機機器制御株式会社

〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町5番7号(三井住友銀行人形町ビル) URL http://www.fujielectric.co.jp/fcs/

お問合せは下記へどうぞ

富士電機テクニカ株式会社

URL http://www.fujielectric.co.jp/technica/

营富前松静三多東郡中関南神中福山鳥四松九 業山橋本岡島摩北山部西大戸国山口取国山州 本営出出出出営出支支阪出営出出出営出営 新孫張張張業張店店出張業張張張業張 張張張張業張店店出張業張張張業張業 所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所	076-441-7720 027-251-4578 0263-47-8121 054-280-6651 055-976-3335 042-585-2112 022-716-6440 024-991-5922 052-746-3015 06-6455-3814 072-466-0517 078-991-2155 082-237-6994 084-954-7977 0836-37-0222 0857-22-3231 087-823-3110 089-915-1182	〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町5-7 (三井住友銀行人形町ビル 〒930-0004 富山県富山市桜橋通り3-1 (富山電気ビル) 〒371-0855 群馬県前橋市問屋町2-6-1 〒390-0852 長野県松本市島立943 (ハーモネートビル) 〒422-8051 静岡県静岡市駿河区中野新田57-46 〒411-0036 静岡県三島市一番町15-33 (朝日生命三島ビル) 〒191-8502 東京都日野市富士町1 (富士電機㈱東京工場内 東1号館2F) 〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉3-3-30 〒963-8033 福島県郡山市亀田1-2-5 〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄1-5-8 (広小路アクアプレイス) 〒553-0002 大阪府大阪市福島区鷺洲1-11-19 (富士電機大阪ビル) 〒598-0046 大阪府泉佐野市羽倉崎1-2-7 〒651-2271 兵庫県神戸市西区高塚台4-1-1 (富士電機㈱神戸工場内) 〒733-0006 広島県広島市西区三篠北町16-12 〒721-0952 広島県福山市曙町5-27-1 〒755-0808 山口県宇部市西平原2-8-21 〒680-0864 鳥取県島取市吉成209-8 〒760-0017 愛媛県松山市千舟町4-5-4 (松山千舟454ビル) 〒790-0011 愛媛県松山市千舟町4-5-4 (松山千舟454ビル) 福岡県福岡市博多区店屋町5-18 (博多NSビル)	
1 111316 3116 ==	092-289-9400	(120)	

●特約店

